

EL

El-centralen i lägenheten

Skötselinstruktion för lägenhetens el-central finns på insidan av el-centralens lucka.

Elmätare

Avläsning av elen görs på elmätaren som är placerad vid fastighetens elrum.

Huvudsäkringar

Om elen bryts prova att återställa säkringen i upprätt läge. Fungerar inte det måste du göra en felanmälan.

Jordfelsbrytaren

El-centralen i lägenheten är utrustad med jordfelsbrytare. På jordfelsbrytaren finns en testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar.

Kontrollen bör göras minst en gång i månaden. Det finns funktionsbeskrivning på el-centralens insida.

Brandvarnare

Lägenheten är utrustad med brandvarnare. Ett rött blinkande ljus en gång i minuten bekräftar att brandvarnaren och batteriet fungerar. Batteriet i brandvarnaren behöver omgående bytas när det ljuder ett "pip" ungefär en gång per minut. Batterierna är av typen long-life och håller ca 5-10 år. Brandavarnaren behöver testas med jämna mellanrum, detta görs genom att trycka på testknappen. Larmet ska då tjuta.

En brandvarnare bör dammsugas med jämna intervaller för att säkerställa dess funktion. Det är rekommenderat att utföras minst 1-2 gånger per år.