

# ***Skötselråd badrum***

## ***Sanitetsporcelain***

Sanitetsporcelain med hård och blank glasyr är oöverträffat när det gäller hygien och hållbarhet. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem.

Använd en mjuk borste och vanligt rengöringsmedel med lågt pH-värde. Missfärgningar tar du lämpligast bort med citron- eller vinsyra, som finns att köpa på apoteket. Gnid med en fuktig trasa och skölj noga. Kalkfläckar tar du bort med vanlig hushållsättika. Undvik slipande rengöringsmedel, stålull, skurpulver och starka alkaliska rengöringsmedel såsom kaustiksoda, då det skadar emaljen.

Droppande kran och rinnande WC-stolar bör snarast repareras för att undvika onödig vattenförbrukning.

## ***Golv***

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Låt inte vatten bli stående i pölar utan för ner i golvbrunn med en duschräpa. Golvet bör städas med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel. Eftertorka med rent vatten. Var noga med att rengöra golvbrunnen från hårrester och liknande.

## ***Vägg***

I allmänhet räcker avtorkning med fuktad duk eller svamp. Vid behov tillsätt ett svagt alkaliskt rengöringsmedel. Gör till vana att med jämna mellanrum göra rent utsatta väggar (duschplattor, vid badkar och tvättställ etc.) för att undvika kalkavlagringar. Vid behov kan en mjuk borste användas för att få väggen ren, torka väggen torr efteråt.

## ***Fogar***

Cementbruksfogar är till skillnad från de glaserade plattorna porösa. För att hålla rent från smuts bör man ha en god städrutin.

## ***Silikonfogar (mjuk fog)***

Mjukfogarna bör rengöras med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel. OBS! Starkare rengöringsmedel kan försämra de antimögellegenskaperna som mjuk fog har.