

# Avstängning av vatten i lägenheten

Vid akut vattenläckage eller service stäng av vattnet genom att vrida de röda spakarna medsols ett kvarts varv!

Avstängningsventilen sitter bakom inspektionsluckan vanligtvis belägen under bänkskivan i badrummet.

